

VIPLEX HANDY MODE D'EMPLOI



Téléchargez ViPlex Handy sur **Apple store** ou **Google play**





SOMMAIRE

FR	1
1. Connection avec l'écran	3
2. Connection à l'application ViPlex Handy	5
3. Envoyer un média à l'écran	7
4. Réglages multi-écrans	12
5. Cablâge multi-écrans	14
EN	15
EN 1. Connection to the screen	15 16
EN 1. Connection to the screen 2. Connection to the app ViPlex Handy	15 16 18
EN 1. Connection to the screen 2. Connection to the app ViPlex Handy 3. Send media to the screen	15 16 18 20
EN 1. Connection to the screen 2. Connection to the app ViPlex Handy 3. Send media to the screen 4. Multi-screen settings	15 16 18 20 25





1. CONNECTION AVEC L'ÉCRAN



Dans les réglages wifi de votre smartphone connectez-vous à l'écran N°1 CRS001.....

	08:39	uii 🕈 💽
	Kéglages Wi-Fi	
	Wi-Fi	
	✓ KNET-accc	۵ 🕈 (أ
	MES RÉSEAUX	
	CRS001	a 🗢 i
'	RÉSEAUX	
	Autre	
	Confirmer l'accès	Notifier >
	La connexion aux réseaux connus sera l'absence de réseaux connus, les résea vous seront notifiés.	automatique. En ux disponibles
	Connexion auto aux partages	Confirmer >
	Autorisez cet appareil à détecter autorr partages de connexion à proximité qua Wi-Fi n'est disponible.	natiquement les nd aucun réseau



Entrez le mot de passe wifi
Cliquez sur **Se connecter**











08:39	all 🕈 💽
Kéglages Wi-Fi	
Wi-Fi	
V CRS001	●
MES RÉSEAUX	
URBANdisplayS023000297	75 🔒 🗢 🚺
RÉSEAUX	
Autre	
Confirmer l'accès	Notifier >
La connexion aux réseaux connus sera l'absence de réseaux connus, les résea vous seront notifiés.	automatique. En ux disponibles
Connexion auto aux partages	Confirmer >
Autorisez cet appareil à détecter autor partages de connexion à proximité qua Wi-Fi n'est disponible.	natiquement les nd aucun réseau







2. CONNECTION À L'APPLICATION VIPLEXHANDY



















3. ENVOYER UN MÉDIA À L'ÉCRAN











RÉCAPITULATIF DES TAILLES

	Width	Height
1 écran	224 px	756 px
2 écrans	448 px	756 px
3 écrans	672 px	756 px
4 écrans	896 px	756 px
5 écrans	1120 px	756 px











Cliquez sur le bouton **Add Media**











Choisissez le média que vous voulez envoyer *Le média doit se trouver dans votre smartphone*

















4. RÉGLAGES MULTI-ÉCRANS



 Cliquez sur le bouton Multi-screen et passer directement à la page suivante
Si le bouton Multi-screen

 Si le bouton Multi-screen n'apparaît pas, cliquez sur Settings



Choisissez Screen Configuration Mode Maintenant le bouton Multi-screen apparaît en haut à droite

	Scre	ens	Bearch
•	CLARINS001 Logged in		Disconnect 1
	URBANScreen-S01 Offline		
0	Taurus-20007964 Offline		
8	RaiffeisenScreen Offline		
0	CMS006 Offline		
	CMS005 Offline		
0	CMS001 Offline		
ă.	CMS003 Offline		
0	CMS002 Offline		
Scree	n Management	n List	Settings

Help	>
Language	English >
Select Mode	Screen Configuration Mode >
Demo	\bigcirc









Répétez l'opération pour chaque écran, en vous connectant à celui-ci et en indiquant sa position dans la chaîne.





5. CABLÂGE MULTI-ÉCRANS









VIPLEX HANDY MANUAL



Download ViPlex Handy on Apple store or Google play







1. CONNECTION TO THE SCREEN







< 2

<(1)





08:39	all 🕈 🔳
Kéglages Wi-Fi	
Wi-Fi	
V CRS001	🔒 🗟 🚺
MES RÉSEAUX	
URBANdisplayS023000297	75 🔒 🗢 🚺
RÉSEAUX	
Autre	
Confirmer l'accès	Notifier >
La connexion aux réseaux connus sera l'absence de réseaux connus, les résea vous seront notifiés.	automatique. En aux disponibles
Connexion auto aux partages	Confirmer >
Autorisez cet appareil à détecter auton partages de connexion à proximité qua Wi-Fi n'est disponible.	natiquement les nd aucun réseau







2. CONNECTION TO THE APP VIPLEXHANDY



















3. SEND MEDIA TO THE SCREEN











RÉCAPITULATIF DES TAILLES

	Width	Height
1 écran	224 px	756 px
2 écrans	448 px	756 px
3 écrans	672 px	756 px
4 écrans	896 px	756 px
5 écrans	1120 px	756 px











Click on the button Add Media











Choose the media that you want to send **The media must be in your smartphone**









	9	1. Cł yo 2. Cl	noose the s ou want to s ick on Pub l	creen on w send the me lish	hich edia	
	Cancel		Publish			
	CLARINS	5001			~	< 1
			Publish			
1						
2						
		-		_		







4. MULTI-SCREEN SETTINGS



- Click on the **Multi-screen** button and go directly on the next page
 If the **Multi-screen** button do
- 2. If the **Multi-screen** button does not appear, click on **Settings**





Choose Screen Configuration Mode Now the Multi-screen button appears at the top right

Settings		
Help		>
Language		English >
Select Mode	Screen Configu	uration Mode >
Demo		0
Screen Management	Solution List	Settings
72		









Repeat the operation for each screen, connecting to it and indicating its position in the chain.







5. MULTI-SCREEN CABLING



